

3-Quart Deep Fryer

Instruction Manual



Freidora de 3 cuartos de galón Manual de Instrucciones





Congratulations!

Your **AROMA** 3-Quart Deep Fryer will give your kitchen a professional look, while providing you with delicious meals and snacks night after night. The large cooking capacity can accommodate a wide variety of deep-fried favorites. The 3-Quart Deep Fryer is just another example of how Aroma® products help make your busy life that much easier.

For recipe suggestions, more kitchen solution ideas or to sign up for a MyAroma account please visit us online at www.AromaCo.com.

Read all the instructions before first use.

Published By:

Aroma Housewares Co. 6469 Flanders Drive San Diego, CA 92121 U.S.A. 1-800-276-6286 www.AromaCo.com © 2010 Aroma Housewares Company. Todos los derechos reservados.

Aroma Housewares Co. 6469 Flanders Drive San Diego, CA 92121 U.S.A. 1-800-276-6286

Publicado Por:

Antes de utilizar la treidora por primera vez, lea con atención las siguientes instrucciones.

Su freidora de **AROMA** le dará a su cocina una apariencia profesional mientras le proporciona alimentos deliciosos noche tras noche.

© 2010 Aroma Housewares Company All rights reserved.

|Felicitaciones

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

colodne borciones grandes de alimentos en el aparato.

16. Para garantizar un tuncionamiento seguro y evitar incendios, no calentarse y causar lesiones.

caliente. No deje los utensilios de metal en la treidora, pues podrian nteuzilioz de doma o plaztico bneden rezultar danados por el aceite

15. Utilice solo utensilios de cocina de metal en la treidora, ya que los 14. No utilice el aparato de ninguna manera que no sea el uso indicado.

("OFF") y luego retire el enchute del tomacorriente de la pared. gescouectarlo, gire todos los controles hasta la posicion de apagado y luego conecte el cable al tomacorriente de la pared. Para

13. Siempre coloque el enchute primero en el aparato electrodoméstico contenga aceite caliente u otros liquidos a alta temperatura.

15.5ea sumamente precavido al utilizar o trasladar un aparato que del mismo o dentro de un horno caliente.

11. No lo colodue sobre una hornilla de gas o electrico caliente, ni cerca

ui dhe todhe superficies calientes.

10. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador

9. No lo utilice en exteriores.

cansal lesiones.

8. El uso de accesorios agregados no recomendados por Aroma puede

a servicio a clientes de Aroma para que lo examinen, lo repararen o

que se encuentre dañado de cualquier manera. Por favor contacte eucynte gauagos, que haya dejado de tuncionar correctamente o

\. No opere ningun aparato electrodomestico que tenga un cable o un biezas, permita que el aparato se entrie.

enchute del tomacorriente. Antes de limpiarlo y de colocar o quitar

6. Cuando el aparato no este en uso y antes de limpiarlo, retire el

functionamiento. 2. No deje la freidora de inmersion sin supervision durante su

uinos, es necesaria una atenta supervisión.

bor ninos. Cuando el aparato electrodomestico es utilizado cerca de

4. Este aparato electrodomestico no esta disenado para ser utilizado capie o los eucuntes eu aâna o eu ottos lidnigos.

3. Para profegerse de descargas electricas, no sumerja la unidad, el

5. No toque las superficies calientes. Utilice las asas o manijas. cuidadosamente.

I. Importante: Antes de usarse por tavor lea todas las instrucciones

brecauciones basicas de seguridad, incluyendo las siguientes: Cuando se usen aparatos electricos, siempre deberan observarse las

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

IMPORTANT SAFEGUARDS

Basic safety precautions should always be followed when using electrical appliances, including the following:

- 1. Important: Read all instructions carefully before first use.
- 2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- 3. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plugs or appliance in water or any other liquid.
- 4. This appliance is not intended to be used by children. Close supervision is necessary when the appliance is used near children.
- 5. Do not leave this appliance unattended while in use.
- 6. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool completely before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
- 7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Contact Aroma® customer service for examination, repair or adjustment.
- 8. The use of accessory attachments not recommended by Aroma® may cause injuries.
- 9. Do not use outdoors.
- 10. Do not allow the cord to hang over the edge of the counter or table or to touch hot surfaces.
- 11. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated
- 12. Extreme caution must be used when using or moving the appliance containing hot oil or any other hot liquids.
- 13. Always attach the power cord to the appliance first, then plug the cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to "OFF," then remove the plug from wall outlet.
- 14. Do not use this appliance for anything other than its intended use.
- 15. Use only metal cooking utensils in the fryer as rubber or plastic utensils will become damaged from the hot oil. Do not leave metal utensils in the fryer as they will become very hot and may cause injuries.
- 16. To assure safe operation and avoid possible fire, oversized foods must not be inserted into the appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SHORT CORD INSTRUCTIONS

A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.



POLARIZED PLUG

This appliance has a **polarized plug** (one blade is wider than the other); follow the instructions below:

To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

This appliance is for household use only.

INSTRUCCIONES DE CABLE CORTO

Se proporciona un cable electrico corto con el proposito de reducir el riesgo de tropezarse o enredarse con un cable más largo.



ADAZINAJO9 AYOJ9

eta aparato tiene plova palatizada:

21 este aparato tiene ploya polarizada:


Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este ploya intencionalmente solo debe de enchufar un lado en enchufes de luz de ploya polarisada. Si la clavija no entra completamente, da vuelta a la clavija. Si aun la clavija no puede entrar, llame a un electricista


calificada. No intente de modificar la clavila, es muy peligroso.

Si esté estropeado el cordón eléctrico, hay que ser reemplazado por el fabricante o su agencia de servicio u otra persona calificada para hacer que se evita cualquier peligro.

ESTE APARATO ES PARA USO DOMÉSTICO.

IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS





USING YOUR DEEP FRYER

Before First Use:

- 1. Read all instructions and important safeguards.
- 2. Remove all packaging materials and make sure items are received in good condition.
- 3. Tear up and discard all plastic bags as they can pose a risk to children.
- 4. Wash accessories and enamel oil pot in warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly. The heating element may be immersed in water, but **never immerse the electrical unit**. Dry the heating element thoroughly before use.
- 5. Wipe the body clean with a damp cloth.
- 6. Place the deep fryer on a level, dry and heat-resistant surface.

NOTE:

- Do not use abrasive cleaners or scouring pads.
- Do not immerse the electrical components in water at any time.

Oil Selection:

- 1. The following oils are recommended for healthier deep frying: corn, canola or blended vegetable oil. These oils are cholesterol-free and low in saturated fat.
- 2. It is **not** recommended to use peanut oil, soy oil, sun flower oil or lard that may drip and deteriorate quickly when heated. Heavily flavored oils, such as olive oil, should also be avoided.
- 3. It is not recommend to mix old and new oil together as this will spoil the new oil auicker.
- 4. The number of times that the frying oil can be reused depends upon the food that is fried in it. It is important to replace the oil in any of the following cases:
 - An unpleasant odor begins to occur while frying.
 - Excessive smoking when heating the oil.
 - Oil is dark in color.
 - Oil has been stored for a long period of time.

NOTE:

• When reusing oil, it is recommended to strain the oil to remove food particles. Use a mesh strainer over a bowl to separate food particles from the oil.* For best results, line the mesh strainer with two layers of cheesecloth. Once the oil is strained, place it in a container that can be sealed tightly and store it in the refrigerator.

*Only after the oil has cooled completely.

COMO USAR SU APARATO

Antes de usarse por primera vez:

- 1. Lea las indicaciones y las importantes instrucciones de seguridad.
- 7. Ketire todos los materiales de empaque y asegurese de que todos los
- atticulos hayan sido recibidos en buenas condiciones.
- 3. Kompa y deseche todas las bolsas de plastico, pues representan un
- bejidio bata jos vivos.
- Enjuague y seque completamente. El elemento caletactor puede 4. Lave los accesorios y el recipiente interno con agua jabonosa caliente.
- 2. Limpie el cuerpo del aparato con un pano humedo. completamente el elemento caletactor antes de utilizarlo. snuveralise eu adna, pero no sumerja nunca la unidad electrica, seque
- φ . Colodne la treidora de inmersion sobre una suberticie nivelada λ estable.

- No nze limbiadores abrasivos o estrobajos.
- Nnuca snuesia el abarato en agua.

2elección del aceite:

- colesterol y poseen bajo contenido de grasas saturadas. de maiz, aceite de canola o aceite vegetal. Estos aceites no tienen I. Para obtener una tritura mas saludable, le recomendamos utilizar aceite
- Tos aceiles de sabor tuerte, tales como el aceite de oliva, tambien deben cetao, pues podrian gotear y deteriorarse rapidamente al ser calentados. 5. No recomendamos utilizar aceites de mani, soja y girasol o manteca de
- evitarse.
- 3. Se recomienda no mezclar aceite nuevo con aceite viejo, ya que el
- 4. Para volver a utilizar el mismo aceite para treir, tenga en cuenta el aceite unevo se echara a perder mas rapidamente.
- alimento que desee treir. Es importante reemplazar el aceite si nota
- cnajdnieta de lo signiente:
- Nu olor desagradable en el aceite
- Humo excesivo cuando se calienta el aceite
- El aceite tiene un color oscuro

:ATON

• El aceite se ha almacenado durante un periodo largo.


permetica γ pongalo en el retrigerador. colado, coloquelo en un recipiente que se pueda sellar de manera qos cabas de tela tipo manta de cielo. Una vez que el aceite este bara mejores resultados, usted puede torrar el colador de malla con sopre un tazon para separar las particulas de alimento del aceite." bara refirarle las particulas de alimentos. Use un colador de malla Chaudo vuelva a usar el aceite, se recomienda que cuele el aceite


* SOLO DESPUES DE QUE EL ACEITE SE HA ENFRIADO POR COMPLETO.

ENSAMBLADO DE LA FREIDORA

dne el control de la treidora se haya insertado correctamente en la base de FI interruptor de seguridad automatico asegura que la unidad no opere a menos

tanque de aceite esmaltado 2. Coloque la resistencia en el






esmaltado en la base de acero

1. Coloque el tanque de aceite


acero inoxidable,




de la base y vuelva a ensamblarlo en torma correcta. luego retire el conector magnético del aparato. Retire el control de la freidora tiene energia, desconecte el aparato de la toma de corriente electrica γ 4. Si conecta su aparato a la toma de comente eléctrica pero la unidad no seguridad automatico.

NOTE

"Reestablecimiento del termostato de seguridad" (vea la página 6). calieute. Si su aparato se soprecalienta, siga los pasos de la seccion abadata antomaticamente la nuidad en el caso de due se sopre • 2n treidora también está equipada con un termostato de segundad que



de la freidora




sednugag la freidora Control de


ASSEMBLING THE DEEP FRYER

The automatic safety switch ensures that the unit will not operate unless the fryer control has been inserted correctly into the stainless steel base.

1. Place the enamel oil pot into the stainless steel base (Fig. A).




2. Set heating element into the enamel oil pot (Fig. B).




- 3. Slide the guides on the fryer control into the guides on the back end of the stainless steel base (Fig. B & D). This will activate the automatic safety switch (Fig. C).
- 4. If you plug the deep fryer into the electric outlet but the unit does not have power, unplug the appliance from the electric outlet and then remove the magnetic plug from the appliance. Remove the fryer control from the base and reassemble correctly.

NOTE:

• Your deep fryer is also equipped with a safety thermostat that will automatically shut down the unit in the event that it overheats. If the fryer overheats, follow the steps in "Resetting the Safety Thermostat" (See page 6).





Guides on back of deep fryer

Fryer Control Safety Switch

5

USING YOUR DEEP FRYER

Resetting the Safety Thermostat:


This deep fryer has been designed to include a sensor that will automatically shut down the unit if it overheats. This situation may occur if the oil is old, too thick or if there is not enough oil in the enamel oil pot. To reset the unit:

- 1. Turn the unit off. Unplug the unit from the electric outlet and then remove the magnetic plug from the back of the control.
- 2. Allow the unit to cool completely.
- 3. Correct the oil situation by adding or changing the oil.
- 4. Reassemble the unit and continue cooking.

Assembling the Basket Handle:

You will need to attach the handle to the fry basket and lock the handle in place before each use.

- Pull the handle back towards you, squeezing and rotating slightly from one side to the other side to lock the handle prongs into place.
- To remove the handle for cleaning and storage, simply reverse this process.



Magnetic Cord Instructions:

This stainless steel deep fryer has been specially designed with a "breakaway" cord, making deep frying safer than ever. The magnetic plug will only attach to the appliance in one direction. The plug is clearly marked "This Side Up." The bottom of the plug also has a notch which will prevent you from attaching the plug the wrong way. The magnets on the plug and appliance should automatically make the connection. Should you accidentally move or tug on the power cord while in use, it will automatically pull away from the appliance, breaking the connection and preventing the hot oil pot from tipping over. DO NOT place the appliance on top of the cord or run the cord around the unit. This will prevent the magnetic cord from detaching easily if the cord is accidentally tugged on.

Always attach the magnetic plug to the appliance first and then to the wall outlet. After use, unplug from the wall outlet first, and then remove the magnetic plug from the appliance.

COMO USAR SU APARATO

Reestablecimiento del termostato de seguridad:

21 el aceite es viejo, demasiado grueso o si no hay suticiente aceite en el antomaticamente la unidad si se soprecalienta. Esta situacion puede ocurir Fzta treidora se ha disenado para incluir un sensor que apagara

J. Apague la unidad. Desconecte la unidad de la toma de coniente taudne esmaltado. Siga las instrucciones de abajo:

electrica y luego retire el conector magnetico de la parte de atras del


7. Permita que la unidad se entrie por completo

campiando el aceite contorme se indica arriba. 3. Corrija la situación del aceite en su aparato agregando aceite o

4. Vuelva a ensamblar la unidad y confinue cocinando.

Assembling the Basket Handle:

qe la cauasta eu sn Indar autes de nsarlas. nzied necesitara colocar la agarradera en la canasta y tijar la agarradera



 Para quitar la agarradera para de la adalladera en su indar. yacıa ej otro para tijar las clavijas ligeramente desde un extremo apretandola y rotandola Jale la agarradera hacia usted,

broceso a la inversa. simplemente lleve a cabo este Impleza y almacenamiento,

refire el conector magnéfico del aparato.

justrucciones magnéticas de la cuerda:

magnètico se desprenda con tacilidad si el cable se jala accidentalmente. cable ni enrede el cable alrededor de la unidad. Esto evitara que el cable el tanque de aceite caliente se voltee. NO coloque el aparato sobre el antomaticamente del aparato, interrumpiendo la conexion y evitando que caple de la corriente mientras este en uso, este se separara de jorma automática. En caso de que mueva o jale accidentalmente el manera incorrecta. Los imanes del conector y el aparato haran la conexion couector tampien tiene una muesca, misma que evitara que lo coloque de marcado con "Ihis Side Up" (Este Iado para arriba). La parte de abajo del se conecta al aparato en una sola dirección. El conector está claramente dne pace dne treir sea más seguro que nunca. El conector magnético sólo Fzta treidora se ha disenda especialmente con un cable de "separacion," lo

9

desconectelo brimero de la toma de corriente electrica de la barea d inego

Colodne siembre brimero el conector magnetico en el abarato y luego

conectelo a la toma de corriente electrica. Despues de usarse,

COMO USAR SU APARATO

Precaliente el aceite:

- Cire el control de temperatura en la posición de apagado ("OFF") y asegúrese de que
- la freidora este desenchutada.
- 7. 2edne el recipiente antiadherente para treir y llènelo con aceite sin superar el nivel
- MAX (máximo) y sobrepasando el nivel MIN (minimo).
- El nivel del aceite debe estar siempre entre las lineas minima y máxima indicadas. Asegurese de que el nivel del aceite no supere la linea MAX marcada en el recipiente.
- Conecte la freidora en el fornacorriente de la pared y encienda la unidad
- indicadora se iluminará. utilizando el interruptor de alimentación electrica. El interruptor se encendera y la luz
- Colodne el coutrol de temperatura a la temperatura deseada λ la treidora comenzara Cierre la tapa.
- Cuando el aceite alcance la temperatura deseada, la luz del indicador se apagara. a calentar el aceite.
- cocimiento mientras la treidora mantenga la temperatura. Γ a inz del indicador parpadeara intermitentemente en 'on' γ ' ott, durante el

:ATON

aceite minima dentro del tanque esmaltado y 14 tazas de aceite en la marca max-2n treidora tiene capacidad para cerca de 10 tazas de aceite en la marca de

Para Ireir:

Siga "Precaliente el aceite" arriba.

:ATON

nords).

- λ otros alimentos húmedos, ya que éstos pueden causar exceso de espuma λ • Yutes de treir, sacuda siempre los alimentos congelados para quitar las particulas
- salbicaduras de aceite. de hielo. Antes de treir, seque con leves golpecitos las papas tritas recien cortadas
- 5. Los alimentos que no esten rebozados pueden colocarse directamente en el canasto
- para țieir. Asegurese de no llenar el canasto más de % de su capacidad. Si llena el
- purbujear hacia atuera. cauazto eu excezo' los alimentos no se cocinaran confectamente λ el aceite bodia

CONSEIO UTIL:

para treir. maueta, evitará que los alimentos rebozados se adhieran al tondo del canasto Inego coloque con cuidado los alimentos directamente en el aceite. De esta • En el caso de alimentos rebosados, primero sumerja el canasto en el aceite y

- Vuelva a colocar la tapa.
- ٦.
- Cuando haya terminado de treir, retire la tapa y levante el canasto para .9 Lata optenet los tiempos de cocción recomendados, consulte la tabla de la pagina 8.
- refirarlo del aceite utilizando el asa con aislamiento termico. Enganche el canasto en
- ceso de aceite se escurirá. el borde del recipiente. Una vez que el canasto para treir haya sido levantado, el ex-
- calleute puede salpicar hacia tuera del recipiente. Ketire con cuidado los alimentos del canasto. Sea precavido, ya que el aceite
- Permita que el aceite se entrie por completo antes de mover o limpiar la treidora (3 a 4 Para abagar la freidora de inmersión, desconéctela del tomacorriente de pared.

USING YOUR DEEP FRYER

To Preheat Oil:

- 1. Turn the temperature control dial to the "OFF" position and make sure that the fryer is unplugged.
- 2. Wipe the enamel oil pot dry.
- 3. Fill the enamel oil pot with oil. Be sure the oil level is no higher than the MAX line marked on the enamel oil pot. Oil level must always be between the MIN and MAX line marks.
- 4. Plug the frver into an available wall outlet and turn the temperature control dial to the desired temperature. The fryer will begin heating the oil and the indicator light will illuminate to indicate that the fryer is preheating.
- 5. Place the lid securely onto the fryer.
- 6. When the oil reaches the desired temperature, the indicator light will turn off. While cooking, the indicator light will blink on and off to indicate the selected temperature is being maintained.

NOTE:

 Your deep fryer will hold approximately 10 cups of oil at the minimum oil mark inside the enamel oil pot and 14 cups of oil at the maximum mark.

To Fry:

1. Follow the instructions of "To Preheat Oil" above.

NOTE:

- Always shake frozen foods to remove ice particles prior to frying. Pat dry fresh-cut French fries and other damp foods before frying as moist food may cause excess foaming and spattering of oil.
- 2. Foods that are not coated with batter may be placed directly into the fry basket. Do not fill the fry basket more than 3/4 full. Overfilling the fry basket will cause food to cook improperly and may cause the oil to bubble over.

HELPFUL HINTS:

- For foods coated with batter, first lower the fry basket into the preheated oil then carefully place foods directly into the oil. This will prevent the food coated with batter from sticking to the bottom of the fry basket.
- 3. Lower the fry basket carefully into the preheated oil.
- 4. Place the cool-touch lid securely onto the deep fryer.
- 5. Refer to the "Deep Frying Time Table" on page 8 for recommended cooking times and temperatures.
- 6. When frying is complete, remove the lid and lift the fry basket out of the oil by lifting the cool-touch fry basket handle. Hook the basket onto the edge of the enamel oil pot. This will allow excess oil to drain from the fry basket.
- 7. Carefully remove the fried food from the fry basket. Exercise caution, as hot oil may spatter from the fry basket or enamel oil pot.
- 8. To turn off the deep fryer, turn the temperature control dial to the "OFF" position and unplug the power cord from the wall outlet.
- 9. Allow the oil to cool completely before moving or cleaning the deep fryer, roughly 3-4 hours.

COOKING GUIDE

Deep

| Food Selection | Quantity | Temp. | Approximate Time |
|-----------------------------|----------|-------|------------------|
| French Fries | 10 oz. | 375°F | 5-7 min. |
| French Fries (Frozen) | 10 oz. | 350°F | 6-8 min. |
| Chicken Strips (Fresh) | 12 oz. | 375°F | 9-11 min. |
| Chicken Nuggets (Frozen) | 10 oz. | 375°F | 4-5 min. |
| Chicken Drumsticks | ½ basket | 300°F | 7-8 min. |
| Fish (Fresh) | 8 oz. | 375°F | 4-6 min. |
| Fish (Frozen) | 8 oz. | 350°F | 5-7 min. |
| Shrimp | 8 oz. | 375°F | 4-5 min. |
| Onion Rings (Fresh) | 6 oz. | 350°F | 3-4 min. |
| Vegetables (Fresh) | 10 oz. | 350°F | 2-3 min. |
| Donuts | 2-3 | 325°F | 1 min. each |

NOTE:

• Cooking times and temperatures given here are only a guide. They may vary due to differences in meat and temperature of refrigerated food. Adjust cooking times and temperatures as needed.

HELPFUL HINTS:

- Prepare food to be fried in equal size and thickness so that it will fry more evenly and at the same speed.
- Do not fill the fry basket over 3/3 full. If too much food is fried at once, food may not be fried evenly.
- Before deep frying, always remove excess moisture or ice crystals from food by rubbing it with paper towel. Moist food may cause excess foaming and spattering of oil.
- Do not drop the fry basket quickly into the hot oil to avoid overflow or the splashing of hot oil.
- While frying, hot steam will escape around the edges of the lid. This is normal. Avoid this area when the fryer is in use.
- The fryer may give off a slight odor and smoky haze during the first use. This is normal and should wear off with additional use.
- Exercise caution when opening the lid, as escaping steam will be hot and hot oil may spatter.

CNIV2 DE COCCION

Cantidad

| Frying Time T | able: |
|----------------------|-------|
| | |

| | | | 1111) OL 331103 | |
|---|-------|-----------|-----------------------------------|--|
| MOTA: Los tiempos de cocción y las temperaturas que se indican son sólo una guía. Los mismos pueden variar de acuerdo con diferencias en la carne y la temperatura de los alimentos refrigerados. Ajuste en la carne y la temperatura de los alimentos refrigerados. Ajuste el tiempo de cocción y la temperatura a gusto. | | | | |
| nu pppo otunim [| 325°F | 2-3 | Rosquillas | |
| sotunim & p S | 320°F | .zo 01 | Vegetales (frescos) | |
| sotunim 4 p & | 320°F | .zo | Aros de cebolla (frescos) | |
| sotunim 2 p 4 | 375°F | .zo 8 | Camarones | |
| sotunim 7 p 2 | 320°F | ,zo 8 | Lescaqo (couâejaqo) | |
| sotunim 3 p 4 | 375°F | .zo 8 | Pescado (fresco) | |
| sotunim 8 p 7 | 300oF | ½ cauasta | Patas de pollo | |
| sotunim & p 4 | 375°F | .zo 01 | Trocitos de pollo (congelados) | |
| sotunim [[b 9 | 375°F | .zo 21 | Tiritas de pollo (fresco) | |
| sotunim 8 p d | 320°F | .xo 01 | Papas fritas (congeladas) | |
| sotunim 7 p 2 | 375°F | .xo 01 | Papas fritas | |

Liempo aproximado

Iemp

VV CONZETO DIII:

ofnəmilA

• No llene el canasto para freir más de ¾ de su capacidad. Si frie de due se cocinen de manera unitorme y en el mismo tiempo. Los alimentos a treir deben tener el mismo tamano y espesor a tin

- uncuos alimentos a la vez, es probable que no se cocinen de
- Antes de treir por inmersión, retire siempre el exceso de humedad o manera uniforme y no queden crujientes.
- salpicaduras de aceite. ros alimentos húmedos pueden causar exceso de espuma γ cristales de hielo de los alimentos trotándolos con toallas de papel.
- Para evitar derrames o salpicaduras de aceite, no deje caer el
- Durante la tritura, saldrá vapor caliente por el borde de la tapa. canasto para treir dentro del aceite caliente.
- Durante el primer uso de la unidad, es posible que la treidora emita Esto es normal. Evite este área cuando la treidora esté en uso.
- Cuando abra la tapa, tenga mucho cuidado con el aceite olor y humo. Esto es normal y se debe a que el producto es nuevo.
- caliente que pueda salpicar.

Se recomienda cambiar el filtro para carbón (negro) cada 6 meses y el aproximadas. Los filtros deben reemplazarse de acuerdo con la frecuencia de uso del aparato. Para cambiarlos, desenganche la tapa de filtros, retire los filtros y reemplácelos por filtros nuevos.

Cómo cambiar el filtro:



- recipiente. • No sumerja la unidad eléctrica en agua o en ningún otro líquido.
 - recomendados para superficies antiadherentes.

 No intente enfriar la unidad colocando agua fría dentro del
 - No utilice limpiadores abrasivos o productos que no estén

:ATON /

completamente autes del próximo uso.

sumérialo en agua jabonosa. Limpie con un paño húmedo y seque

- séquelo. 5. Para limpiar el elemento calefactor, enjuáguelo con agua o
- 4. Limpie el armazón de la freidora con un paño húmedo y luego
 - enjuague con agua tibia. 3. Seque el recipiente completamente antes del próximo uso.
- detergente dentro del recipiente y utilice una esponja o trapo para vajilla a fin de quitar la grasa adherida. Vacíe el recipiente y
 - agua jabonosa tibia. 2. Para limpiar el recipiente interno, coloque agua caliente γ
-]. Lave el canasto y la tapa con una esponja o trapo para vajilla con

freidora y la canasta para freír:

entre por completo. Cómo limpiar el tanque de aceite, la tapa de la

Yujes de limpiarla, siempre desenchufe la unidad y deje que se



CLEANING

Always unplug unit and allow to cool completely before cleaning. To Clean Oil Tank, Fryer Lid and Fry Basket:

- Wash the basket and lid with a sponge or dishcloth in warm, soapy water.
- 2. To clean the enamel oil pot, pour warm water and dish soap into the pot and use a sponge or dishcloth to remove grease. Empty the pot and rinse with warm water.
- 3. Dry the pot completely before next use.
- 4. Clean the body of the fryer with a damp cloth.
- 5. To clean the heating element, rinse with water or immerse in soapy water. Wipe with a damp cloth and dry thoroughly before next use.

NOTE:

- Do not use harsh abrasive cleaners or products that are not considered safe to use on nonstick coatings.
- Do not attempt to cool the unit by pouring cold water into the pot.
- Do not immerse the electrical unit in water or any other liquid.



Changing Filters:

It is recommended that the carbon filter (black) be changed every 6 months and the vapor filter (white) once a year. These recommendations are approximate and the filters should be changed depending on amount of usage. To change, unclip the filter cover, remove filters and replace with new ones.

To order replacement filters, visit **www.AromaCo.com** or contact Aroma customer service at 1-800-276-6286.

RECIPES

Deep Fried Onion Blossom:

Canola oil or blended vegetable oil, for frying

large onion

eggs ½ cup beer ½ cup milk

all-purpose flour 2 cups ½ teaspoon baking soda ½ teaspoon black pepper

Peel onion and cut the bottom off. Cut the onion into 3/4-inch wedges without cutting all the way through the base.

Soak onion in ice cold water until wedges open (approximately 7-12 minutes). Drain onion and pat dry. Mix together eggs, beer and milk. In a separate bowl, mix flour, baking soda and black pepper.

Preheat oil to 375°F. Dust the onion with the flour mixture. Dip the onion in the batter. Re-dust with the flour mixture. Shake off any excess mixture. Make sure that the onion is completely coated.

Carefully lower the blossom into hot oil, exercise caution to avoid any splattering that may occur.

Cook for 2 minutes. Turn onion and cook for an additional 2 minutes or until golden brown. Lift the cooked blossom from the oil. Sprinkle with salt and pepper, to taste.

Pimpollos de cebolla fritos:

Aceite de canola o vegetal combinado para freir

PUEVOS 7 cepolla diaude

RECETAS

DZD1 1/2 de cerveza

qe pallua comun 2 tazas qe jeche DZD1 3/1

de bicarbonato de sodio 1/2 cucharadita

qe bimienta negra 1/2 cucharadita

eu dalos de 3/4 de pula, sin llegar hasta la base de la misma. Pele la cebolla y quite la parte interior de la misma. Corte la cebolla

abran. Remoje durante / a 12 minutos. Escurra la cebolla y Kemole la cebolla en agua fina con hielo hasta que los gajos se

séquela con leves golpecitos.

de sodio y la pimienta negra. leche. En un bol separado, mezcle la harina con el bicarbonato Precallente el aceite a 375° F. Mezcle los huevos con la cerveza y la

mezcla de harina. Sacuda el exceso. Asegúrese de que la cebolla en la mezcla para rebozar. Vuelva a espolvorear la cebolla con la Espolvoree la cebolla con la mezcla de harina. Coloque la cebolla

estè completamente rebozada.

de no salpicar. 2nwerja el "pimpollo" con cuidado en el aceite caliente tratando

aceite. Anada sal y pimienta a gusto. minutos o bien hasta que esté dorada. Retire el pimpollo dorado del Cocine por 2 minutos. Dé vuelta la cebolla y cocine por otros 2

RECETAS

Arrollado de huevo vegetariano:

| de brotes de soja | DZDĮ 🎷 į |
|-------------------------------------|---------------|
| qe sal | 1 cncharadita |
| de aceite de sésamo | 1 cncharadita |
| hongos negros picados y mojados | 7 |
| de jengibre picado y ajo | 1 cncharadita |
| de zanahorias ralladas | .Σo Σ |
| de hongos blancos picados | pydil ¼/¹ |
| cebollines de verdeo picados | 7 |
| envoltorios para arrollado de huevo | 9 |
| Acelle de maiz para Iteli | _ |

I cucharadita de cacahuates tostados y picados

mediano. Agregue el ajo, el Callente 2 cucharaditas de aceite de maiz en una sarten a tuego

ânsto: jucorpore los cacahuates, las zanahorias, los brotes de soja youdos plancos γ negros. Cocine por 3 minutos. Agregue sal a Jengibre y el cebollin de verdeo. Cocine por 2 minutos. Añada los

λ el aceite de sésamo y apague el tuego.

huevo, coloque 2½ cucharadas de relleno en cado uno. Arrollelos Precaliente el aceite a 375°F. Para preparar los arrollados de

relleno. Selle el borde con una gota de pasta de harina espesa. doblando los bordes sobre el

cauasto y luego seque con toallas de papel. cocidos bara refirarlos de la freidora. Deje que se escurran en el esten totalmente dorados. Levante con cuidado los arrollados abroximadamente 4 a 6 minutos o bien hasta que los arrollados Fria por inmersion fres arrollados por vez durante

RECIPES

Vegetarian Egg Rolls:

Corn oil, for frying ega roll wrappers 6 green onions, minced 2

1/4 lb. white button mushrooms, minced

grated carrot 2 ounces

ginger and garlic, minced 1 teaspoon

dried black mushrooms, soaked and minced

1 teaspoon sesame oil

1 teaspoon salt

1/4 CUD bean spouts

1 teaspoon roasted peanuts, chopped

Heat 2 teaspoons of corn oil in a fry pan over medium heat. Add garlic, ginger and green onions. Cook for 2 minutes. Add button mushrooms and black mushrooms. Cook for 3 minutes. Add salt, to taste. Stir in peanuts, carrots, bean sprouts and sesame oil; turn off heat.

Preheat oil to 375°F. To prepare egg roll wrappers put 2½ teaspoons filling in each wrapper. Roll up, tucking in edges over the filling. Seal the edge with a drop of thick flour paste.

Deep fry 3 rolls at a time for approximately 4-6 minutes or until the egg rolls are golden brown on all sides. Carefully lift the cooked egg rolls from the fryer. Let drain in the basket then pat dry with paper towels.

Fried Chicken Tenders:

Canola oil, for frying

boneless, skinless chicken breasts

bread crumbs 1 cup 1 teaspoon lemon juice

1 tablespoon dried basil leaves

1 cup flour

½ teaspoon salt and pepper

½ cup milk

1 cup vegetable oil

Cut the chicken in to even strips, about 1 inch wide and 1 inch thick. Marinate chicken with salt, pepper, basil leaves and lemon juice for about 30 minutes.

Preheat oil to 350°F. Coat chicken breasts evenly with flour and bread crumbs.

Deep fry chicken strips at 350°F for 8-10 minutes. Let drain in the basket and serve with honey mustard or sweet and sour sauce.

Fried Jumbo Shrimp:

Canola oil, for frying large shrimp, in the shell 14

1 teaspoon salt

½ teaspoon white pepper 3 teaspoons corn starch

1 teaspoon rice wine vinegar

De-vein shrimp by cutting a slit on the shell along the back of shrimp. Season shrimp with rice wine and salt and let it sit about 20 minutes.

Preheat oil to 350°F. Evenly dust each shrimp with cornstarch. Add shrimp to the frying basket, lower basket into oil. Fry 4-5 minutes or until shrimp has reached desired doneness, color and crispness.

Let drain in the basket then pat dry with paper towels. Garnish with lettuce leaves and lemon slices.

12

Irozos fiernos de pollo frito:

qe Indo qe Ilmou I cncharadita ge bau kallago DZD1 | becyndas qe bollo qesunesado y sin piel Aceite de canola para treir

qe polas qe appapaca seca I cucharadita

ge yalıya DZD1 |

de sal y pimienta 1/2 cucharadita

qe jecue DZD1 3/1

de aceite vegetal DZD1 |

durante 30 minutos. Yqope el bollo cou sal, pimienta, hojas de albahaca y jugo de limón Corte el pollo en tiritas uniformes de 1 x 2 pulg. aproximadamente.

harina y pan rallado. Fria por inmersión las tiritas de pollo a 350°F Precaliente el aceite a 350°F. Reboce las pechugas de pollo con

durante 8 a 10 minutos. Deje que escurran en el canasto y sirvalas

cou mostaza a la miel o salsa agridulce.

Camarones grandes tritos:

cawaloues diauges cou cascala ÞΙ

qe biwieuta planca 1/2 cucharadita I cncharadita ae sai

.sotunim

J cncharadita

3 cncharaditas

Aceite de canola para treir

crujientes. Deje que escurran en el canasto y luego seque con toallas

o yazta dne los camarones hayan adquirido el color deseado y esten

para freir. Sumerja el canasto en el aceite. Fria durante 4 a 5 minutos camarones con almidon de maiz. Agregue los camarones al canasto

Precaliente el aceite a 350°P. Espolvoree uniformemente los

cascara, en la parte trasera del camarón. Condimente los

de vino de arroz japonês

de almidón de maiz

camarones con vino de arroz y sal y dejelos macerar durante 20

Anite las entranas de los camarones cortando una hendidura en la

RECETAS

Aceite de maiz para freir:

| - | otsup a las |
|---------------|--------------------------------|
| 3 cncparadas | de aceite de oliva |
| 1-2 Cloves | finely minced garlic |
| 1 cncharadita | qe bojno qe pornear |
| bzpt % | de agua con hielo |
| spzpt %[| de harina sin blanquear |
| pzpt √ | de albahaca fresca picada |
| 2 yemas | de huevo (conserve las claras) |
| 3¼ libra | de queso fontina refrigerado |
| | |

ambiente durante 2 horas. hasta obtener una pasta suave. Deje reposar a temperatura palina, ½ cucharadita de sal, el aceite de oliva y el agua. Mezcle qe pnevo y el ajo en un bol. Agregue el polvo para hornear, la Cotte el queso en cubos de 1 pulgada, Mezcle el vino, las yemas

bicaga. rebozar Junto con la albanaca bizca de sal hasta punto nieve. Agréguelas a la pasta para Precallente el aceite a 350°F. Bata las claras de huevo con una

treir. Sirvalos inmediatamente. minuto y medio. Escurra el canasto y refirelos del canasto para aceite hasta que estên dorados. Esto demora de 1 minuto a 1 exceso de pasta para rebozar. Coloque los trozos de queso en el Colodue los trozos de queso en la pasta para rebozar. Retire el

RECIPES

Fontina Cheese Fritos (Fritters):

Corn oil, for frying

3⁄₄ lb. chilled fonting cheese

egg yolks (keep the egg whites)

minced fresh basil ½ CUP

unbleached flour 1½ cups

²/₃ CUp ice water

1 teaspoon baking powder

1-2 cloves finely minced garlic

3 teaspoons olive oil

Salt, to taste

Cut cheese into 1-inch cubes. Mix wine, egg yolks and garlic in a

bowl. Add baking powder, flour, ½ teaspoon salt, olive oil and water. Mix until smooth. Let rest at room temperature for 2 hours.

Preheat corn oil to 350°F. Beat egg whites with a pinch of salt until barely stiff. Fold into batter along with minced basil.

Dip cheese chunks into batter. Drip off excess batter. Lower cheese chunks into oil until golden. Approximately 1-1½ minutes. Drain and remove from basket and serve immediately.

RECIPES

Aroma's Favorite Fried Bananas:

Canola oil, for frying

all purpose flour 1 cup

½ teaspoon salt 1 tablespoon sugar

egg, lightly beaten

1 cup milk

powder sugar 1/4 CUP

bananas, cut into 1-inch length

Mix flour, sugar and salt in a large bowl. Combine egg, milk and 2 teaspoons of heated vegetable oil in another bowl and mix well. Combine egg mixture with flour paste.

Preheat oil to 370°F. Stir with a fork or whisk until the batter is smooth. Dip each 1-inch long banana into batter and let the excess batter drip off. Place frying basket in preheated oil in deep dryer.

Slowly place battered banana with a draining spoon into frying basket, one at a time. Fry all bananas until golden brown, about 3 to 4 minutes. Drain excess oil in clean paper towel. Sprinkle fried bananas with powder sugar and serve immediately.

> For additional recipes, or even to submit your own, visit our website at www.AromaCo.com!

Bananas frita, el favorito de Aroma:

RECETAS

qe azncar imbalbapje DZD1 1/1 qe jeche DZD1 pnevo, apenas batido de azucar I cncyalaga ge sal 1/2 cucharadita de harina comun DZD1 [Aceite de canola para treir

Juas de bananas de 1 pulg. de largo

otro bol. Combine la mezcla del huevo con la pasta de harina. unevo, la leche y 2 cucharaditas de aceite vegetal callente en Mezcle la harina, el azucar y la sal en un bol grande. Mezcle el

Precallente el aceite a $3/0^{\circ}$ F. Mezcle con un tenedor o bata hasta

precalentado en la treidora por inmersión. exceso de pasta. Coloque el canasto para treir en aceite pauaua de 1 pulg. de largo en la pasta para rebozar y retire el dne la pasta para rebozar este suave. Coloque cada trozo de

pauauas tutas con azucar impalpable y sirvalas inmediatamente. Escurra el exceso de acerte sobre toallas de papel. Espolvoree las Fria las bananas hasta que estén doradas, durante 3 a 4 minutos. ntilizando una cuchara con oriticios dentro del canasto para treir. Fentamente y de una por vez, coloque las bananas rebozadas

moo.oDbmolA.www visite nuestro sitio web en: Para recibir recetas adicionales, o también para someter las suyas,

GARANTÍA LIMITADA

Aroma Housewares Company garantiza que este producto esté libre de defectos de tabricación y en los materiales durante un período de un año de la fecha comprobable de compra dendro de Los Estados Unidos.

Dentro de este período de garantía, Aroma Housewares Company, a su opción, reparará o reemplazará gratuitamente cualquier parte que resulte defectuosa, siempre y cuando el producto sea devuelto a Aroma Housewares Company, con porte pagado y comprobante de compra y U.S. \$17.00 para gastos de envío y manejo. Sírvase llamar al número teletónico gratuito que se menciona abajo para obtener un número de autorización de devolución. Espere entre 2-4 semanas para recibir el aparato devolución. Espere entre 2-4 semanas para recibir el aparato

Esta garantía no cubre la instalación incorrecta, uso indebido, maltrato o negligencia por parte del usuario. La garantía también es inválida en caso de que el aparato sea desarmado o se le dé mantenimiento por un centro de seusisio po quiterizado.

nuevamente.

desarmado o se le dé mantenimiento por un centro de servicio no autorizado.

Esta garantia le otrece derechos legales especificos, los Cuales podrán variar de un estado a otro γ no cubre fuera de Los Estados Unidos.

AROMA HOUSEWARES COMPANY
6469 Flanders Drive
5an Diego, California 92121
1-800-276-6286
L-V, 8:30 AM - 4:30 PM, Tiempo del Pacífico
Sitio Web: www.AromaCo.com

LIMITED WARRANTY

Aroma Housewares Company warrants this product free from defects in material and workmanship for one year from provable date of purchase in the continental United States.

Within this warranty period, Aroma Housewares Company will repair or replace, at its option, defective parts at no charge, provided the product is returned, freight prepaid with proof of purchase and U.S. \$17.00 for shipping and handling charges payable to Aroma Housewares Company. Before returning an item, please call the toll free number below for return authorization number. Allow 2-4 weeks for return shipping.

This warranty does not cover improper installation, misuse, abuse or neglect on the part of the owner. Warranty is also invalid in any case that the product is taken apart or serviced by an unauthorized service station.

This warranty gives you specific legal rights, which may vary from state to state, and does not cover areas outside the United States.

For more information please contact:

AROMA HOUSEWARES COMPANY 6469 Flanders Drive San Diego, California 92121 1-800-276-6286 8:30 AM - 4:30 PM, Pacific Standard Time

M-F, 8:30 AM - 4:30 PM, Pacific Standard Time Website: www.AromaCo.com